

Серийный номер			
Дата продажи			
	Число	Месяц	Год

Гарантия 12 месяцев

Арт. 3315

Гальванический аппарат Rhodnette 2

Руководство по эксплуатации



ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его указаниям и рекомендациям.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить незначительные изменения в конструкции и внешнем виде оборудования без их отражения в руководстве по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Предназначен для локального (карандашного) гальванического покрытия. Позволяет эффективно покрывать ювелирные изделия родием, золотом, серебром, палладием, медью, никелем и т.д.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гальванический аппарат Rhodnette 2 К – 1 шт.;
- соединительный провод - 1 шт.;
- гальванокарандаш – 1 шт.;
- емкость для рабочего раствора – 1 шт.;
- сетевой кабель – 1 шт.;
- фибер-стержни – 5 шт.;
- держатель провода – 1 шт.;
- инструкция – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность - 25 Вт.

Напряжение- 1,2-12В.

Ток, макс. - 1,5 А.

Габариты ДхШхВ - 160*200*80мм.

Электропитание - 220В.

Вес - 0.7 кг

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно распакуйте аппарат и установите на ровной рабочей поверхности. Проверьте наличие повреждений.

Важно: перед подключением устройства к сети выключатель напряжения, на левой боковой части устройства, должен находиться в положении выключен «О».

Подключите аппарат к сети электропитания. Включите главный выключатель на левой стороне установки. Подключите гальванокарандаш к разъему. Установка позволяет подключение нескольких (до 3-х шт.) гальванокарандашей в разъемы (красные) для анодных проводов. Подключите катодный провод. Налейте необходимое количество электролита в емкость, установите необходимое напряжение с помощью регулятора. Аппарат готов к работе.

Примечание: количество электролита, заливаемого в емкость для электролита, должно быть ровно столько, сколько его требуется для данного цикла плакирования. Фибер-стержень очистите парогенератором и замочите в растворе.

ОЧИСТКА ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия, перед нанесением гальванопокрытия, должны тщательно очищаться.

Рекомендуется следующая процедура очистки:

1. Чистка ультразвуком.
2. Электролитическое или горячее обезжиривание.

3. Сушка.

Важно: поверхности, подвергаемые гальваническому покрытию, не должны контактировать с руками или другими областями кожи. Если необходимо, используйте перчатки.

ТРЕБОВАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пренебрежение данными требованиями может нанести вред здоровью людей и ущерб имуществу.

Чтобы обеспечить собственную безопасность:

- применяйте только оригинальные принадлежности.
- работайте в хорошо проветриваемом помещении или с вытяжкой.
- защищайте органы дыхания и руки.

Важно: поверхности, подвергаемые гальваническому покрытию, не должны контактировать с руками или другими областями кожи.

Если необходимо, используйте перчатки.

Проводите контрольный осмотр изделия перед использованием. Запрещается включать изделие в сеть, при наличии любых повреждений шнура питания, корпуса.

Не пытайтесь включить изделие в сеть, если вилка и розетка несовместимы или повреждены. Отключайте изделие от сети по окончании работы, сливая раствор, а также если изделие не используется или проходит техническое, сервисное обслуживание. Руки при этом должны быть сухими. Держите рабочее место в чистоте. Не позволяйте детям играть с устройством. Не вытаскивайте вилку за шнур. Не применяйте данное устройство в условиях повышенной влажности. Для работы с ним должно быть обеспечено хорошее освещение.

НАНЕСЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО (КАРАНДАШНОГО) ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ

Чтобы не допустить образование пятен и окисления, не допускайте слишком долгого хранения обезжиренных деталей. Во время гальванирования изделие должно быть в контакте с катодным зажимом.

Установите требуемое напряжение с помощью регулятора. (См. инструкцию к электролиту). Опустите фибер-стержень гальванокарандаша в электролитный резервуар, чтобы пропитать его электролитом. Гальванопокрытие достигается перемещением гальванокарандаша по поверхности обрабатываемого изделия, при этом между поверхностью изделия и фибер-стержнем должна всегда оставаться тонкая пленка электролита. По завершении операции плакирования изделие нужно немедленно промыть в воде во избежание появления пятен и возникновения химических реакций. Затем нужно убрать (при необходимости) защитную краску или пленку (ленту) и еще раз провести обезжиривание. После этого промыть еще раз и высушить. Перед началом нового цикла работы дать фибер-стержню в гальванокарандаше пропитаться заново тем же электролитом. Грязные фибер-стержни необходимо заменить. **Важно:** Электролиты нельзя смешивать. Для каждого электролита должны использоваться разные фибер-стержни. Использованные электролиты нельзя сливать обратно во флакон, где хранится нетронутый раствор электролита.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нанесения покрытия не происходит или происходит не полностью.

- Проверьте, включен ли шнур питания в розетку.
- Убедитесь в том, что установка включена (выключатель на левой стороне установки).
- Проверьте контакт между установкой и обрабатываемым изделием (черный разъем – катодный провод – зажим обрабатываемого изделия или контактная пластина – обрабатываемое изделие).
- Напряжение выпрямителя установлено неправильно (смотрите инструкцию к электролиту).
- Длительное время работы фибер-стержнем без пропитки электролитом (высыхание фибер-стержня). Фибер-стержень должен быть хорошо пропитан электролитом.
- Тщательно обезжирьте обрабатываемое изделие. Для того чтобы предотвратить окисление изделия, не храните его длительное время перед покрытием.
- Обрабатываемое изделие покрыто защитным пассивным слоем от потемнения. Необходимо удалить покрытие.
- Замените фибер-стержень если он загрязнен.
- Электролит загрязнен. Замените электролит тщательно промыв емкость дистиллированной водой. Замените фибер-стержень.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование может транспортироваться всеми видами транспорта в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки соответствующим видом транспорта, с учетом требований маркировки упаковки производителя.

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +12°C до +28°C, в сухом месте, избегая попадания влаги и прямых солнечных лучей.

После пребывания оборудования при отрицательных температурах перед включением в сеть его необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 8 часов.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация оборудования и его составных частей осуществляется в соответствии с законодательством страны использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт прибора.

Продавец не несет какой бы то ни было ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- быстроизнашивающиеся детали (щетki, шлифовально-полировальные круги, ремни, разъемные соединения, фильтры, цепи, пружины, элементы крепления, тигли графитовые и керамические, а также изделия из этих материалов и стекла и др.);
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания;
- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термодары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки подшипники, аксессуары;
- упаковку.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:

- неосторожного обращения с оборудованием;
- неправильного хранения оборудования;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- несанкционированной разборки и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- несоблюдения владельцем оборудования предписанных заводом-изготовителем периодичности и регламента технического обслуживания оборудования;
- использования оборудования не по прямому назначению;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;
- несанкционированного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и проч.;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- перевозки оборудования Клиентом и/или транспортными компаниями;
- использования несоответствующих стандартным параметрам питающей сети, в том числе скачков напряжения;
- обстоятельств непреодолимой силы и/или стихийных бедствий.

Гарантийный срок на запасные части, узлы, детали и агрегаты, замененные в рамках осуществления гарантийных обязательств, истекает вместе с гарантийным сроком на оборудование.

Запасные детали, замена которых производится в период гарантии на оборудование на возмездной основе, исключаются из гарантии на оборудование.

Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте при отсутствии на оборудовании фирменной гарантийной наклейки компании «Сапфир» с отмеченным сроком гарантии, а также ее нечитаемости.